



デラックス

DXブンブンレーシングの遊び方

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

セット内容

ブンブンレーシング…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部に指や髪の毛や衣服などははさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●転がし走行は平らな面で行ってください。畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。●ブンブンレーシングは、対応している商品以外には取り付けられないでください。故障や破損の原因となります。

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう
可動させます。

ブンブンカーの遊び方

ころあそ 転がし遊び

※セット内容の状態から始めます。

ころそこう
転がし走行をすることができます。

※転がし走行は平らな面で行ってください。

たたみじゅうたんうえ
畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。



たいめん
平らな面

へんけいあそ アタックモードへの変形遊び

※セット内容の状態から始めます。

こうぶていめん
ブンブンレーシング後部底面のスイッチを
ほそぼう
細い棒などで軽く押します。

⇒アタックモードへんけい
に変形します。




やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。


ブンブントレーラー(別売り)との連動

ブンブンレーシングの変形

- ※別売りのDXブンブンジャーロボに付属するブンブントレーラーを使用します。
- ※ブンブントレーラーはゲートモードの状態から始めます。
- ※ブンブンレーシングはセット内容の状態から始めます。

1

ブンブントレーラーのレールに
ブンブンレーシングを取り付けます。






とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

べつう れんどう ブンブンレーラー(別売り)との連動

へんけい ブンブンレーシングの変形

2

ブンブンレーラーのレールパーツをかどう可動させます。

→ブンブンレーシングがアタックモードへんけいに変形します。

※ブンブンレーラーは、がぞういちもあそ
かどうぶふせんもてゆびはさおそ
可動部付近を持つと、手や指が挟まれる恐れがあり危険です。



3

ブンブンレーラーから
ブンブンレーシングをとはずり
取り外します。

※再度遊ぶ時は、さいどあそとき
1にに戻ります。

※ブンブンレーシングの戻し方は
かき
下記をご参照ください。



もどかた ブンブンレーシングの戻し方

す
図のように戻します。




やじるしいちらん
矢印一覧



とつ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。

ブンブンジャーロボナイトへの合体

ブンブンレーシング合体準備

※ブンブンレーシングはアタックモードの状態で始めます。

つめ
爪パーツをへんけい
変形させます。




やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

ブンブンジャーロボナイトへの合体

ブンブンクラシック(別売り)合体準備

※別売りのDXブンブンクラシックを使用します。

※ブンブンクラシックはアタックモードの状態から始めます。

後部パーツを変形させます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。


ブンブンジャーロボナイトへの合体

ブンボット(別売り)合体準備

※別売りのDXブンブンジャーロボに付属するブンボットを使用します。

※ブンボットはフェイスパーツを外した状態から始めます。

図の状態のブンボットを使用します。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどうさせます。

ブンブンジャーロボナイトへの合体 がつたい



ブンブントレーラー べつう (別売り) 合体準備 がつたいじゆんび

※別売りのDXブンブンジャーロボに付属するブンブントレーラーを使用します。 べつう デラックス ふそく しよう

※ブンブントレーラーはブンブンジャーロボの状態から始めます。 じようたい はじ

1 あたま せなか かどう
頭パーツと背中パーツを可動させます。

うえ み ず
【上から見た図】



2 あたま くびもと うし かどう
頭パーツ(首元)を後ろに可動させます。



やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

ブンブンジャーロボナイトへの合体 がつたい

ブンボット(別売り)の取り付け べつう とっ

ブンボットを取り付けます。




やじるしいちらん
矢印一覧



とつ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。

ブンブンジャーロボナイトへの合体 がつたい

ブンブンレーシングの取り付け / 変形 とつ へんけい

1

ブンブンジャーロボの肩部分に かたぶぶん
ブンブンレーシングを取り付けます。



2

ブンブンレーシングの屋根パーツを やね
変形させます。



3

ブンブンレーシングの頭部パーツを とうぶ
矢印の順番に変形させます。



やじろしいちらん
矢印一覧




とっつけます。



とはず

取り外します。



かどう
可動させます。

ブンブンジャーロボナイトへの合体 がつたい

ブンブンクラシック(別売り)の取り付け べつう とっ

こぶしにブンブンクラシックを取り付けます。



かんせい
完成!!


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどうさせます。

べつう れんどう ブンブンチェンジャー(別売り)との連動

れんどう あそ ブンブンカーとの連動遊び

べつう デラックス しよう
※別売りのDXブンブンチェンジャーを使用します。



①ブンブンチェンジャーのレールに
ブンブンカーを取り付けます。

→ブンブンカーの
なまえ こうかおん な
名前と効果音が鳴り、
LEDが発光します。

②ブンブンチェンジャーの
アクセルペダルをおします。

→個別音声^{こべつおんせい}が鳴り、
LED^{はっこう}が発光します。

【上から見た図】



とはずかた ブンブンカーの取り外し方

ブンブンカーを矢印の方向に
ひきぬ
引き抜きます。

→取り外し音^{とはずおん}が鳴ります。

